



CSP / CSP 9 / CSP 25 / CSP 9-25

Manual de instalación y mantenimiento

• 01. Asistencia Técnica	3
• 02. Advertencias y consejos.....	4
• 03. Introducción	6
• 04. Características.....	7
• 05. Descripción de teclas de trabajo.....	9
• 06. Pantalla de inicio.....	9
• 07. Menú principal, control de pantallas de trabajo	9
• 07.01. Pantallas de control de la ventilación	10
• 07.02. Control de entradas de aire	11
• 07.03. Control de contactos térmicos	11
• 07.04. Control de mantas de calefacción.....	12
• 07.05. Control de alarmas.....	14
• 07.06. Sensores auxiliares.....	14
• 07.07. Control de administración de animales	14
• 07.08. Curvas de crianza.....	15
• 07.09. Tabla de iluminación	15
• 07.10. Control de contadores.....	16
• 07.11. Control de base de datos.....	16
• 08. Menú de configuración e instalación del equipo	17
• 08.01. Datos de los grupos de ventilación.....	17
• 08.02. Datos para el funcionamiento de las entradas de aire.....	19
• 08.03. Ajuste de las salidas analógicas.....	19
• 08.04. Corrección de sondas y sensores.....	20
• 08.05. Selección de sondas y asignación de relés.....	20
• 08.06. Sistema de control de flujo de salida de aire por chimeneas	21
• 08.07. Configuración de comunicaciones	21
• 08.08. Puesta en reposo o pre-inicio del equipo.....	21
• 08.09. Bloqueo de datos del equipo	22
• 08.10. Equipo en reposo	22
• 08.11. Control de USB	22
• 08.12. Información de la versión del sistema	22
• 09. Breve descripción de los objetivos del equipo	23
• 10. Fórmulas de trabajo.....	23

• 10.01. Fórmulas para el cálculo de las Influencias	23
• 10.02. Cálculo de la velocidad de entrada de aire calculada	24
• 10.03. Cálculo del ancho de banda	24
• 10.04. Cálculo de la ventilación mínima calculada	24
• 10.05. Fórmula para el cálculo de la ventilación real calculada	24
• 10.06. Cálculo de la entrada de aire	25
• 11. Menú de instaladores	25
• 11.01. Cambio de clave de bloqueo o instalador	26
• 11.02. Unidades de potencia	26
• 11.03. Calibración de sondas de temperatura	26
• 11.04. Pruebas auxiliares, salidas analógicas y digitales	26
• 11.05. Tipos de sensores conectados	27
• 12. Conexionado	27
• 12.01. Esquema general	28
• 12.02. Esquema - CSP 9	29
• 12.03. Esquema - CSP 25	30
• 12.04. Esquema - CSP 9-25	31
• 12.05. Conexión de la entrada de alimentación	32
• 12.06. Entrada de sensores	32
• 12.07. Entrada de sondas	33
• 12.08. Contadores	33
• 12.09. Salidas digitales	33
• 12.10. Salidas analógicas	33
• 13. Declaración de conformidad del fabricante	34
• 14. Condiciones de garantía	35

01. Asistencia Técnica

Antes de contactar con el centro de asistencia técnica:

Siga este manual desde el principio por si se ha saltado algún paso o alguna advertencia.

Si después de este primer paso el producto sigue sin funcionar o lo hace de una forma atípica, desconéctelo de la red y póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica donde será debidamente atendido.

Cualquier manipulación efectuada en el producto por personas ajenas a EXAFAN S.A.U., nos obligaría a cancelar su garantía.



SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

HORARIO 24 h

07:00 a 15:00 al **976 69 45 30**

15:00 a 07:00 al **629 38 58 78**

 sat@exafan.com

02. Advertencias y consejos

El fabricante EXAFAN S.A. no se hace responsable de daños causados por:

- No haber realizado una previa interpretación del manual, en caso de los daños que pueda ocasionar este aparato.
- Una instalación no conforme con las instrucciones del manual.
- Sobrecarga que exceda lo recomendado en este manual.
- Maltrato del aparato en su transporte, instalación y posterior sustitución.
- La instalación, programación y/o manipulación por personal no autorizado.
- Incumplimiento del R.B.T. (Reglamento de Baja Tensión), por parte de su instalador en lo que concierne a la instalación eléctrica de su nave, sustitución de fusibles, ajuste de sondas, búsqueda de averías.
- Fallo provocado por la conexión a la misma instalación eléctrica de los equipos electrónicos de Exafan con otros ajenos a la marca EXAFAN S.A.U. (p. ej. equipos de soldadura o similares), que provoquen picos de tensión o intensidad a la red. Los equipos electrónicos se deberán de desconectar de la red eléctrica mientras se realicen este tipo de operaciones (p. ej. Soldadura).
- Instalación sin una buena toma de tierra.
- A la no presencia, para su fácil desconexión, de PIAS, diferenciales y guarda motores.
- La no colocación de dispositivos de protección contra sobreintensidades para los conductores de alimentación.
- Un mal suministro de Energía Eléctrica, debiendo estar dentro de los límites que dicta el Reglamento de Media y Baja Tensión.
- Terremotos y fenómenos atmosféricos (nieve, lluvia, rayos...).

En caso de que no fuera instalado inmediatamente, se recomienda almacenarlo en lugar limpio y seco, libre de polvo, vibraciones, gases y agentes corrosivos, y con una humedad relativa de aire no superior al 60%.

Los motores eléctricos tienen circuitos bajo tensión, y componentes giratorios que pueden causar daños a las personas.

Para evitar accidentes, con anterioridad a la puesta en marcha del producto, se ha de asegurar que, si llevara, la toma de tierra fue realizada conforme a las normas vigentes y que la conexión esté bien apretada.

Conecte el producto correctamente a la red eléctrica a través de contactos seguros y permanentes, siguiendo siempre los datos mostrados en la placa de características del producto, como la tensión nominal, intensidad, etc.

Para el dimensionamiento de los cables de alimentación y de los dispositivos de maniobra y protección se debe considerar la corriente nominal del aparato y la longitud de los cables, entre otros.

Las entradas de cables no utilizadas en los productos deben estar debidamente tapadas con sistemas de cierre para garantizar el grado de protección indicado en la placa de características.

El desmontaje del producto durante el período de garantía solamente debe ser realizado por un servicio técnico autorizado por EXAFAN S.A.U.

Toda manipulación del producto debe ser realizada con cuidado para evitar impactos y daños a los rodamientos, componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos.

No cubra ni obstruya la salida de ventilación del producto si las tuviera.

Inspeccione periódicamente el funcionamiento del producto según su aplicación y sobretodo en el caso de los sistemas

antiasfixias.

En la limpieza del regulador, no se debe usar agua a alta presión. No aplicar productos corrosivos, oxidantes, peróxidos ni derivados que puedan dañar la caja.

Verifique el estado del material al recibirlo. De encontrarse daños, estos deben ser informados por escrito a la agencia de transporte, y comunicarlos inmediatamente a la empresa EXAFAN S.A.

Evitar instalar el equipo en paredes que puedan sufrir vibraciones de cualquier tipo ajenas al propio funcionamiento del equipo, como golpes fuertes con las puertas, máquinas que emitan vibraciones y que estén junto a estos aparatos u otras vibraciones de cualquier índole.

Los reguladores, no deben permanecer bajo la lluvia o la humedad. En los envíos/recepción de materiales, debe buscarse un almacenamiento que no estropee las características del producto. Un almacenamiento que no cumpla estas condiciones, anulará la garantía del fabricante.

Recomendable la limpieza cada nueva crianza como mínimo, o también si se observa excesiva suciedad en la pantalla o en los elementos luminosos del regulador.

EXAFAN S.A. se reserva el derecho a modificar el diseño, medidas, materiales y los manuales técnicos de sus productos sin previo aviso.

Los reguladores, según Normativa, deben instalarse y funcionar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Sólo para los países de la UE; Las herramientas eléctricas inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico como lo marca la Directiva Europea 2012/19/UE y modifica la Directiva 2018/849/UE.



Las acciones automatizadas de los sistemas EXAFAN nunca eximen al instalador y al usuario del sistema de su responsabilidad de garantizar el bienestar de los animales.

EXAFAN, S.A.U. no garantiza que sus equipos y productos funcionarán correctamente en todos los entornos y aplicaciones y no se responsabiliza ni garantiza, ya sea de forma implícita o expresa, la calidad, rendimiento, comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. EXAFAN, S.A.U. ha hecho todo lo posible para garantizar que este manual sea exacto. EXAFAN, S.A.U. no acepta ninguna responsabilidad por las inexactitudes u omisiones que pudieran ocurrir. Usted acepta expresamente que el uso de los sistemas y productos de EXAFAN, S.A.U. se realiza bajo su propio riesgo.

Tengo en cuenta que cualquier traducción de este documento que se le pueda proporcionar tiene como única finalidad su comodidad. Cualquier desviación en una traducción no será vinculante y no tendrá efecto legal. EXAFAN, S.A.U. no asume ninguna responsabilidad por los errores incluidos en dicha traducción.



AVISO IMPORTANTE DE GARANTÍA

Cualquier conexión del regulador a un “software” local o remoto (nube) ajeno o no autorizado expresamente por EXAFAN S.A.U. será considerada una manipulación no consentida del producto y, por consiguiente, como causa de anulación o pérdida de la garantía legal y/o comercial del regulador. EXAFAN S.A.U. no será responsable de un mal funcionamiento del hardware o del software, producido por dicha manipulación no autorizada que puede ocasionar un comportamiento incontrolado de las funciones y parámetros del regulador.

EXAFAN no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida total o parcial de cualesquiera datos almacenados en el producto ni de las consecuencias que de ello se deriven.



AVISO IMPORTANTE DE GARANTÍA

Para una correcta instalación del equipo es necesario que la pared donde sea colocado esté totalmente lisa y sin ninguna protuberancia que pueda ocasionar que la caja se deforme y no cierre adecuadamente.

Para ello el instalador deberá tomar las medidas oportunas para realizar el montaje adecuado, de manera que la caja quede fijada correctamente a la pared y el equipo cierre correctamente.

En caso de no realizarse una instalación adecuada quedará anulada la garantía del equipo.

03. Introducción

EXAFAN ha creado el Regulador CSP, capaz de realizar un control completo para cualquier sala dentro de una explotación porcina. Es un equipo especialmente diseñado para el completo control de salas de maternidad, destetes, cuarentenas y cebos de pequeño tamaño en zonas frías.


Se trata de un sistema que cumple con la relación óptima entre robustez, tanto mecánica como eléctrica, facilidad de manejo y bajo coste.

04. Características

El Regulador CSP, posee una serie de características que lo convierten en uno de los Reguladores más completos del mercado:

- Funcionamiento con 4 sondas de temperatura interior, seleccionables entre temperatura ambiente, temperatura de mantas y temperatura de nido.
- Control de sensores ambientales, temperatura exterior, sonda de humedad relativa (HR), sonda de dióxido de carbono (CO2) y sonda de amoníaco (NH3).
- Control de alarmas ambientales interiores y señales de control de dispositivos exteriores (cuadro eléctrico, sensores externos al equipo, etc.).
- Contactos térmicos de calefacción, refrigeración, alarma.
- Control de refrigeración por modulación.
- Cuatro salidas analógicas para el control de los siguientes periféricos:
 - Control de ventilación regulada 1.
 - Control de ventilación regulada 2.
 - Control de la entrada de aire 1 y 2.
 - Control para mantas de calefacción.
 - Control para la válvula de ventilación.
- Ocho salidas de relé, 1 de alarma y 7 seleccionables para el control de los siguientes componentes con funcionamiento todo/nada.
 - 1 salida para control de mantas.
 - 3 salidas para grupos de ventiladores de gran caudal.
 - 1 salida para segundo grupo de ventiladores regulados.
 - 1 salida para calefacción ambiente.
 - 1 salida para refrigeración.
 - 1 salida para control de iluminación.
 - 1 salida de alarma.
- Manejo de la ventilación mínima, máxima y ancho de banda para la ventilación.
- Control de administración de animales (altas, bajas, salidas).
- Ventilación por número de animales y coeficiente por edad.

- Posibilidad de trabajo con modulación para la ventilación regulada.
- Posibilidad de trabajo con modulación y rotación para la ventilación todo/nada.
- Diferentes modos de trabajo para ventilación y entradas de aire.
- Programación de la velocidad de entrada de aire deseada.
- Trabajo con curvas (9 puntos y hasta 120 días).
- Control de histórico (120 días de la curva).
- Control de entrada para dos contadores.
- Salida rs232 para control de unidades de potencia auxiliares.
- Trabajo en bucle con otros reguladores.
- Actualización mediante USB.



05. Descripción de teclas de trabajo

Para pasar de la pantalla de inicio a la pantalla de menú basta con pulsar sobre la llave colocada en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para pasar de la pantalla de menú al resto del equipo ésta dispone de unos iconos circulares que nos dan acceso a las diferentes pantallas de trabajo, dichos iconos se verán más adelante. En el resto de las pantallas tenemos unas teclas que realizan las siguientes funciones:



Tecla de incrementos del dato seleccionado en pantalla.



Tecla de decrementos del dato seleccionado en pantalla.



Tecla de cambio del valor de incrementos / decrementos.



Tecla de selección de pantallas del mismo grupo (tab).

06. Pantalla de inicio



Ésta es la pantalla de inicio del equipo, en la misma se muestran los diferentes valores de trabajo, temperatura, humedad, ventilación y entrada de aire.

También disponemos de 5 iconos que mediante una diferenciación de color representan el estado de los diferentes contactos térmicos, calefacción, refrigeración, mantas, iluminación y alarma.

Como se ha explicado con anterioridad pulsando sobre la llave se nos da acceso a la pantalla del menú principal de trabajo del equipo.

07. Menú principal, control de pantallas de trabajo

En esta pantalla nos encontramos con una serie de iconos que nos permitirán acceder a las diferentes pantallas de trabajo y consulta del equipo.

A continuación mostramos una tabla indicando el camino que nos abre cada uno de los iconos del menú principal.





Control de la ventilación



Control de la entrada de aire



Control de los contactos térmicos



Control de mantas de calefacción



Control de alarmas



Control de sensores ambientales



Administración de animales en sala



Control y manejo de curvas



Tabla de iluminación



Control de contadores




Históricos de datos recopilados



Acceso a pantallas de configuración


07.01. Pantallas de control de la ventilación



Ésta es la pantalla de control de los datos de ventilación. En ella podemos programar una diferencia de temperatura que aplicada al valor de temperatura deseada de la curva nos dará la temperatura deseada de ventilación.


También se nos permite programar el ancho de banda, es decir, la diferencia en grados centígrados que necesitaremos para pasar de la ventilación mínima a la ventilación máxima.

Para poder entender este concepto básico del funcionamiento del equipo observe la siguiente gráfica.



Mediante la tecla de tabulación accedemos a una segunda pantalla, en la cual se nos muestran los datos generales de ventilación calculada.


Como podemos observar tenemos los datos de ventilación mínima, tanto programada, como calculada después de aplicar las diferentes correcciones que aportan los sensores ambientales. También disponemos de la información de la ventilación máxima programada y la ventilación calculada para el momento actual.



Por último y basándonos de nuevo en la tecla de tabulación, accedemos a una tercera pantalla donde se nos da la información del estado actual de trabajo de cada uno de los grupos de ventilación disponibles en el equipo.

Como podemos observar se nos mostrará el estado tanto en % como en el valor de m³/hora calculado para cada grupo.

07.02. Control de entradas de aire




aumente la velocidad de entrada de aire con el fin de que éste pase por la zona alta de la sala y no caiga nunca a nivel de animal. En esta pantalla también podemos indicar hasta qué porcentaje de la ventilación general queremos que funcionen los destratificadores encargados de mezclar el aire de entrada a la sala con el aire que hay dentro de ésta, amortiguando de esta forma la diferencia de temperatura del aire de entrada y el aire del interior de la sala. Por último se nos muestra el posicionamiento calculado para cada uno de los dos motores de control de entrada de aire que puede gestionar el equipo.


El equipo CSP dispone de la posibilidad de trabajar de diferentes formas, tanto en el concepto de ventilación como en el de entrada de aire. Estos modos de trabajo se estudiarán más adelante, pero en cualquier caso en esta pantalla podemos observar los parámetros principales de control de las entradas de aire.

Básicamente tenemos una velocidad de entrada de aire que nos viene de la curva y que podemos variar en función de la temperatura exterior, es decir, podemos decir al equipo que cuando tenemos una temperatura exterior muy baja


07.03. Control de contactos térmicos

Al entrar en esta opción del menú principal accedemos en primer lugar a la pantalla de control de calefacción, en ella podremos programar la temperatura deseada de conexión (una diferencia con la curva de crianza), también podremos programar la histéresis de desconexión.





Gráfica representativa del funcionamiento del contacto de calefacción.




Una vez más mediante la tecla de tabulación accedemos a una nueva pantalla, en este caso la primera del control de refrigeración. Como podemos ver, al igual que en el caso de la calefacción podemos programar la temperatura deseada de este contacto, igualmente la histéresis de desconexión, la temperatura de conexión absoluta y la humedad relativa máxima permitida para el funcionamiento de la refrigeración. Por último se nos indican dos estados de trabajo, el primero nos dice que hemos entrado en modo refrigeración y el segundo si está conectada la bomba de refrigeración.

Nuevamente con la tecla de tabulación accedemos a la segunda pantalla de control de la refrigeración. Lo primero que podemos hacer en esta pantalla es programar los módulos de trabajo intermitente de la bomba de refrigeración. Es decir, si hemos alcanzado la temperatura de refrigeración, pero todavía no hemos llegado al valor de temperatura absoluta, la bomba irá realizando encendidos y apagados con los tiempos aquí programados, por el contrario si alcanzamos la temperatura absoluta la bomba quedará conectada de forma permanente.



También se nos permite modificar la velocidad de entrada de aire a la sala para poder adaptar el sistema de refrigeración a su máximo rendimiento.

En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento del sistema de refrigeración.




07.04. Control de mantas de calefacción

El equipo CSP dispone de varios sistemas de control para el trabajo con mantas de calefacción.

- Mediante tablas en función del día de crianza y la temperatura ambiente.
- Por solicitud de temperatura de mantas en la curva de crianza, (mantas graduales).
- Por solicitud de temperatura de mantas en la curva de crianza, (mantas digitales).

7.4.1.- Formato de trabajo por tablas.




En esta pantalla encontramos los datos calculados por el CVP para el manejo de las mantas de calefacción. En primer lugar se nos muestra la temperatura de “nido”, entendiendo por esto el valor del bulbo que se encuentra en la zona donde están situados los animales, en caso de no disponer de dicho sensor el valor de temperatura de “nido” lo haremos coincidir con el de ambiente de la sala. El siguiente valor que nos encontramos es la temperatura de mantas, es decir, la temperatura a la que se encuentra la placa calorífica. Acto seguido tenemos el valor que ha calculado el CVP en función de la edad de los animales y

la temperatura de “nido” (se nos da la opción de poder modificar dicho valor). Por último se nos muestra la temperatura de placas definitiva y el cálculo de la salida de control de mantas.

Mediante la tecla de tabulación accedemos a la pantalla de programación de tablas. Podemos programar cuatro tablas, cada una de ellas correspondiente a un día de crianza, en dichas tablas programaremos las temperaturas deseadas para las mantas en función de la temperatura de nido o ambiente, dependiendo de nuestra instalación. **Para programar de forma lógica estas tablas es necesario que se apoye en la información que le dé el fabricante de las placas caloríficas, programar estas tablas con valores erróneos puede traer muy graves consecuencias.**



7.4.2.- Formato de trabajo por curva y mantas graduales.




Al igual que en el formato de trabajo anterior, en las dos primeras líneas se nos muestran las temperaturas de nido y ambiente. En la tercera línea se nos muestra la temperatura deseada que proviene de las curvas de crianza.

Las líneas cuarta y quinta nos permiten programar los datos de trabajo de la salida analógica, valor mínimo, valor máximo y ancho de banda. El ancho de banda es la diferencia en grados, entre el valor mínimo y máximo de calefacción. Por ejemplo, para una temperatura deseada de 30°C y un ancho de banda


de 3°C, a 30°C tendremos el valor mínimo de calefacción y a 27°C el valor máximo de calefacción. Por último, en la última línea se nos muestra el valor calculado de trabajo.

7.4.3.- Formato de trabajo por curva y mantas digitales.

Al igual que en el formato de trabajo anterior, en las dos primeras líneas se nos muestran las temperaturas de nido y ambiente y en la tercera se nos muestra la temperatura deseada que proviene de las curvas de crianza. En la cuarta línea podemos programar la histéresis de trabajo. Por ejemplo, para una temperatura deseada de 30°C y una histéresis de 0,5°C, la salida de mandas se conectará por debajo de los 30°C y se desconectará a 30,5°C, entre esos dos valores la salida no sufrirá ningún cambio. (Puede observar la gráfica del apartado “7.4.- Control de calefacción”). Por último, en la última línea se nos muestra el estado actual de trabajo.



07.05. Control de alarmas



En esta primera pantalla tenemos los posibles motivos de alarma por cuestiones ambientales. Los datos programados en las dos primeras líneas son diferenciales, es decir, el dato de temperatura mínima se restará a la temperatura deseada de curva para calcular la temperatura mínima absoluta de alarma. De la misma forma el dato de temperatura máxima se sumará a la temperatura deseada de curva para calcular la temperatura máxima absoluta de alarma. Los tres siguientes datos son valores absolutos y nos marcarán el nivel máximo permitido de humedad, dióxido de carbono y amoníaco dentro de la sala.

La segunda pantalla del control de alarmas nos permite realizar un seguimiento de tres contactos externos al equipo, cuadro eléctrico, termostatos mecánicos, etc.

También nos da la posibilidad de indicar si uno de ellos es un fallo de red, por si el equipo estuviese conectado a un sistema de alimentación ininterrumpida y tuviese que abrir entradas de aire y válvulas de chimenea ante un fallo en la red eléctrica.



07.06. Sensores auxiliares



Mediante estas pantallas podemos indicar al equipo si disponemos de algún tipo de sensor auxiliar para el manejo de la ventilación, en cada una de las pantallas podremos programar los valores de las influencias que consideremos oportunos para que nos ayuden a conseguir un nivel de ventilación óptimo.

Para entender el funcionamiento de las influencias consulte el apartado de "Fórmulas de trabajo".


07.07. Control de administración de animales



La primera es una pantalla dedicada a la introducción de los datos de administración de animales, tenemos la posibilidad de indicar las altas, bajas y salidas de cada uno de los 120 días que puede durar la crianza. La segunda pantalla es meramente informativa y podemos ver en formato tabla los datos introducidos a lo largo de la crianza.

07.08. Curvas de crianza




El CSP tiene la posibilidad de trabajar con curvas. Esta mecánica de trabajo se basa en ir proporcionando al equipo los datos fundamentales (temperatura deseada, ventilaciones, entradas de aire, etc...) de trabajo a lo largo de la crianza. Para ello se introduce una tabla que está compuesta por nueve puntos de inflexión, cada uno de los cuales refleja un día de la crianza. Los datos introducidos dentro de cada punto irán avanzando de forma lineal hasta alcanzar el valor de los datos del siguiente punto de inflexión. Todos los puntos deben ser programados. Los cálculos de datos se realizan cada hora para evitar movimientos bruscos dentro de la sala. Tenemos que destacar que este apartado consta de tres pantallas, las dos primeras son siempre iguales, pero la tercera depende del formato de control de mantas de calefacción que tengamos seleccionado para nuestro equipo.



En la primera pantalla del control de curvas tenemos varias opciones, en primer lugar definimos si vamos a trabajar con curvas o no, también tenemos la opción de realizar un inicio de crianza, este proceso consiste en borrar el histórico de datos, el de administración y en poner a cero los temporizadores y el día de crianza.

En las tres líneas inferiores podemos ajustar el reloj de crianza.

En la segunda pantalla nos podemos encontrar con dos situaciones diferentes. Si tenemos activa la curva de crianza nos aparecerán los datos calculados por el equipo y no podremos modificarlos. Si por el contrario tenemos la curva desactivada nos aparecerán los datos para trabajar de forma manual y podremos modificarlos a nuestra voluntad para ajustarlos a las necesidades de la sala. Cabe destacar que cuando trabajamos sin curva y con formato de trabajo de mantas por tablas, la temperatura deseada de mantas se programa en esta pantalla y no viene de las tablas de mantas ante la imposibilidad de poder calcular en función de la edad de los animales.



Por último, en la tercera pantalla es donde introduciremos los valores de la curva. Tendremos nueve puntos de inflexión, cada uno correspondiente a un día de crianza, con una temperatura deseada, un coeficiente de ventilación mínima por animal, otro coeficiente, en este caso de ventilación máxima, una velocidad de entrada de aire para la sala en función de la edad de los animales y en el caso de trabajar con las mantas en formato curva, la temperatura deseada para mantas en función de la edad de los animales.


07.09. Tabla de iluminación

Con estas dos pantallas se nos da la posibilidad de controlar la iluminación de la sala, quedando el día en fracciones de una hora y pudiendo seleccionar el encendido / apagado del sistema de iluminación de la sala.





07.10. Control de contadores

Mediante estas pantallas podemos realizar el seguimiento de dos contadores, también tenemos opción de poder controlar el exceso de consumo en 10 minutos, con el fin de evitar fugas por una anomalía del funcionamiento o un fallo en la instalación.



07.11. Control de base de datos

Gracias a las pantallas de históricos podemos consultar los datos que se han ido almacenando en el equipo a lo largo de la crianza. En la primera pantalla podemos ver los resultados en formato de tabla, en la segunda tenemos una gráfica en la que se nos representa la temperatura de la sala en las últimas 24 horas.



08. Menú de configuración e instalación del equipo

En esta pantalla nos encontramos con una serie de iconos que nos permitirán acceder a las diferentes pantallas de instalación del equipo, **si no está familiarizado con la puesta en marcha de estos equipos no modifique los valores programados sin tener la asistencia técnica necesaria.**

A continuación mostramos una tabla indicando el camino que nos abre cada uno de los iconos del menú de configuración.



Datos de los grupos de ventilación



Datos de las entradas de aire



Configuración de las salidas reguladas



Ajuste sondas y sensores



Selección de sondas y asignación de relés



Configuración del sistema Exactfan



Configuración de comunicaciones



Puesta en pre-inicio o reposo del equipo



Bloqueo de datos



Utilidades USB



Versión de software



Volver al menú principal

08.01. Datos de los grupos de ventilación



En esta primera pantalla indicamos la capacidad en m^3/hora de cada uno de los grupos de ventilación.



Otro dato importante es indicar al equipo qué tipo de ventiladores estamos utilizando en los dos grupos de ventilación regulada, EU ventiladores monofásicos, EC ventiladores electrónicos.

Por último tenemos la posibilidad de indicar si tenemos una única unidad de potencia para los ventiladores regulados o si estamos utilizando dos unidades distintas.

En la segunda pantalla de configuración de la ventilación programamos los parámetros de modulación de los grupos de ventilación.

La modulación de un grupo de ventilación consiste en el siguiente proceso:

Siempre que la Ventilación real calculada sea menor que el módulo programado (por ejemplo 30%), el ventilador se conectará/desconectará cíclicamente al valor del módulo. El tiempo de conexión/desconexión es el programado en el ciclo (por ejemplo 180 segundos), y se incrementa/disminuye en función de la ventilación calculada.




Para el caso de los grupos de gran caudal (todo/nada), solo podemos programar el tiempo de trabajo puesto que el módulo evidentemente es del 100%. Tenemos que destacar que en este caso el tiempo de ciclo es el tiempo de rotación de estos grupos de ventilación.

Otra posibilidad de configuración es el modo de funcionamiento de la ventilación. Disponemos de tres modos de trabajo diferentes: convencional, túnel y progresivo.

- **0 - Modo de trabajo convencional.** Primero se atenderán las necesidades de ventilación con los extractores regulados, una vez que estos no sean capaces de cumplir con las necesidades de ventilación permanecerán al 100% y empezarán a trabajar los grupos todo/nada con modulación y rotación.
- **1 - Modo de trabajo túnel.** Primero se atenderán las necesidades de ventilación con los extractores regulados, una vez que estos no sean capaces de cumplir con las necesidades de ventilación permanecerán al 0% y empezarán a trabajar los grupos todo/nada con modulación y rotación.
- **2 - Modo de ventilación progresiva.** Primero se atenderán las necesidades de ventilación con los extractores regulados, una vez que estos no sean capaces de cumplir con las necesidades de ventilación se conectará el primer grupo todo/nada y los ventiladores regulados completarán las necesidades de ventilación. Según aumenten dichas necesidades se irán conectando más grupos de ventilación todo/nada y los ventiladores regulados seguirán cumpliendo con los ajustes a las ventilaciones calculadas.

Por último podemos programar una histéresis para el cambio de forma de trabajo, especialmente pensada para el modo de ventilación tipo túnel.

08.02. Datos para el funcionamiento de las entradas de aire



En esta pantalla del menú de configuración nos aparecen los datos referentes al control de las entradas de aire. En primer lugar programaremos los metros cuadrados de ventana de sobrepresión con la que trabaja nuestra sala. Entenderemos por ventana de sobrepresión las ventanas que no funcionan conectadas a un motor y su posición depende única y exclusivamente de la fuerza de tiro provocada por el sistema de ventilación.

De igual manera podemos programar los metros cuadrados de entrada de aire motorizada de cada uno de los dos

grupos que puede controlar el equipo, y que por lo tanto se posicionarán en función de los cálculos realizados.


A continuación seleccionamos el modo de funcionamiento de las entradas de aire, disponemos de cuatro posibilidades: convencional, con cambio de mínimos/máximos, tipo túnel y entradas para mínimos.

- **0 - Entrada de aire convencional.** Primero se cumplirán las necesidades de entrada con la ventana no motorizada, luego empezaremos a abrir las entradas del grupo 1 y cuando éstas no puedan cumplir con las necesidades solicitadas empezaremos a abrir las del grupo 2.
- **1 - Entrada de aire mínimos/máximos.** Primero se cumplirán las necesidades de entrada con la ventana no motorizada, luego empezaremos a abrir las entradas del grupo 1 y cuando éstas no puedan cumplir con las necesidades solicitadas cerraremos las entradas del grupo 1 y empezaremos a abrir las del grupo 2.
- **2 - Entrada de tipo túnel.** Mientras que trabajemos con ventilación regulada, se cumplirán las necesidades de entrada con la ventana no motorizada, cuando ésta sea insuficiente empezaremos a abrir las entradas del grupo 1. Cuando el modo de ventilación cambie a túnel cerraremos las entradas del grupo 1 y empezaremos a abrir las del grupo 2.
- **3 - Entrada para mínimos.** En este caso trabajamos con entradas de aire con diferentes cámaras en función de su grado de apertura. En la opción m² de la entrada de aire 1 debemos programar la superficie total que tenemos en las cámaras pequeñas de las entradas de aire y en la opción m² de la entrada de aire 2 debemos programar la superficie total que tenemos en las cámaras grandes de las entradas de aire. Por último, en la siguiente línea indicamos en qué porcentaje de ventana empiezan a abrirse las cámaras grandes, gracias a toda esta información el equipo será capaz de posicionar la ventana para cumplir con la velocidad de entrada de aire solicitada.

Para finalizar se nos da la opción de indicar si queremos que las entradas de aire modulen junto a los sistemas de ventilación o refrigeración, o en su lugar si deseamos que permanezcan quietas en una posición.

08.03. Ajuste de las salidas analógicas

Mediante estas tres pantallas podemos romper la linealidad de las salidas analógicas del equipo. En un principio esto no tendría que ser necesario pero de esta manera podremos ajustarnos a entradas de aire que no correspondan con una respuesta lineal entre apertura y capacidad.



08.04. Corrección de sondas y sensores



En estas dos pantallas se nos da la posibilidad de programar los datos referentes al ajuste de las sondas y sensores de nuestra sala. Los equipos salen calibrados de fábrica pero debido a la carga que pueda suponer la instalación sobre la lectura de un sensor se pueden obtener lecturas con ligeros errores que podemos calibrar mediante estas pantallas.

Si un dispositivo de entrada necesita un ajuste de gran magnitud debe ponerse en contacto con el servicio técnico, porque el problema no se puede solucionar mediante estos ajustes que están pensados única y exclusivamente para ajustar de forma “fina” la lectura de los sensores.

08.05. Selección de sondas y asignación de relés




Mediante estas tres pantallas indicamos al equipo la correspondencia entre los sensores de temperatura conectados al mismo y las diferentes funcionalidades térmicas del mismo. Como se ha explicado con anterioridad si vamos a trabajar con mantas y no tenemos ninguna sonda colocada en los “nidos” debemos programar los mismos sensores en el apartado “Temperatura nido” que en el apartado “Temperatura media”.



Las dos últimas pantallas de esta sección están destinadas a seleccionar el relé de salida que asignamos a cada uno de los componentes en uso. El relé 8 queda reservado para el control de la alarma, por tratarse del único que nos permite utilizar sus tres contactos y además tenerlos disponibles de forma libre y totalmente independiente de los demás.

08.06. Sistema de control de flujo de salida de aire por chimeneas



En esta pantalla definimos los datos referentes al sistema de trabajo Exactfan. Este sistema tiene como fin ajustar la extracción de aire mediante las chimeneas a las necesidades reales de su instalación.

En la primera línea indicamos al sistema si tenemos o no este sistema de control en nuestra instalación.

En la segunda línea podemos programar realmente el cuenta revoluciones. Al poner esta línea en ON la salida de los ventiladores y la mariposa de la chimenea se pondrán al 100%. El dato leído por el equipo aparece en el apartado

“Dato actual”. Cuando observamos que el dato de trabajo es medianamente estable y ya no consigue subir de valor pondremos la opción de programación en OFF quedando en memoria el último dato leído como revoluciones máximas de nuestro sistema. El resto del trabajo lo realiza el equipo de forma automática, ajustando revoluciones de los extractores y aperturas de las válvulas de mariposa para conseguir la mayor precisión posible en ventilación.

08.07. Configuración de comunicaciones

En un principio, y si no se solicita ningún tipo de comunicaciones adicional, el equipo sale de fábrica especialmente preparado para conectarse a un bucle de reguladores que acaban conectados a un sistema informático con el software de control DNPC. Por eso, en un principio en esta pantalla solo programaremos el número de terminal que ocupa el equipo dentro del bucle de comunicaciones.



08.08. Puesta en reposo o pre-inicio del equipo



En esta pantalla se nos permite llevar al equipo a dos estados de control que no tienen nada que ver con su lógica de trabajo habitual. El primero, y más sencillo, es el reposo, si activamos esta opción el equipo pondrá todas sus salidas en reposo e impedirá que se active la salida de alarma, esta opción solo debe emplearse cuando la sala se encuentra totalmente vacía.

También tenemos la opción de poner al equipo en pre-inicio, si activamos esta opción el equipo primero entrará en un estado de secado durante el tiempo que tengamos


programado en esta pantalla. Durante el estado de secado, no se encenderá ningún tipo de contacto térmico y no se dará ninguna señal de alarma, la ventilación calculada corresponderá al dato programado en el apartado “m³/h de ventilación”. Una vez finalizado el tiempo de secado el equipo abandonará dicho estado y entrará en precalentamiento. Durante el estado de precalentamiento la ventilación permanecerá apagada, la refrigeración también, las entradas de aire cerradas, no se darán señales de alarma y las temperaturas de trabajo de la calefacción ambiente y de las mantas se corresponderán con las programadas en esta pantalla. Una vez finalizado el tiempo de precalentamiento el equipo entrará de forma automática en “Reposo”.

08.09. Bloqueo de datos del equipo

Como podemos observar en todas las pantallas tenemos un icono en forma de candado en la esquina superior izquierda. Cuando el candado esta abierto podemos acceder a todos los datos del equipo, tanto a nivel de visualización como de modificación. Mediante el menú de configuración podemos pulsar el icono "Bloqueo", con ello cerraremos el candado y el equipo solo nos dará acceso a los datos en modo visualización, pero no nos permitirá modificar ninguno de ellos. Para salir del modo bloqueo debemos acceder de nuevo al icono "Bloqueo", al pulsarlo nos aparecerá una pantalla solicitando una clave si la introducimos correctamente desbloquearemos el equipo.

En el apartado **"11.- Menú de instaladores"**, se dará mas información sobre el control de claves.

08.10. Equipo en reposo



En el estado de reposo el equipo no realiza ningún tipo de acción externa, es decir, se siguen realizando operaciones de lectura de sondas, cálculos, etc., pero todas las salidas permanecen en estado de reposo y el relé de alarma permanece siempre activo para no provocar falsas alarmas en la explotación.

Para salir de dicho estado basta con pulsar en el icono que se encuentra en el centro de la pantalla.

08.11. Control de USB

Mediante el primer icono de esta pantalla podemos exportar los datos de trabajo del equipo, para que los pueda recibir otro CVP, (con la misma versión de programa), o mediante el segundo icono podemos recibir los datos de otro CVP, (también con la misma versión de programa).

Para completar las tareas de importación o exportación de datos basta con seguir las instrucciones que se nos indican en pantalla.

Por último, mediante el tercer icono podemos exportar los históricos que ha ido almacenando el equipo a lo largo de la crianza.



08.12. Información de la versión del sistema



Mediante esta pantalla podemos saber la versión software de nuestro dispositivo. Esto es especialmente útil a la hora de reportar anomalías del comportamiento del equipo a nuestro departamento de postventa, para que puedan determinar si disponemos de la última versión de trabajo y su "anomalía" está detectada y solucionada en la última versión disponible.

09. Breve descripción de los objetivos del equipo

El regulador CSP tiene por objetivo primordial mantener la sala ventilada y con una temperatura constante, para ello aparte de los sistemas de control climático (calefacción y refrigeración), se dispone de un sistema que combina la extracción de aire con la entrada y renovación de aire limpio de una forma controlada. La ventilación ayudará también a mantener una cierta temperatura, para ello aumentará el caudal cuando la temperatura se eleve por encima de lo deseado y se adaptará a las condiciones más restrictivas cuando dicha temperatura disminuya.

Para ayudar a mejorar la climatización podemos disponer de sondas ambientales como la humedad relativa, el CO₂, el NH₃ y la sonda de temperatura exterior, ya que valores muy críticos de estas magnitudes pueden ser perjudiciales para la crianza. Los valores de dichas sondas tendrán una influencia programable sobre la regulación de la ventilación que hayamos programado.

Con el objeto de automatizar la crianza al máximo, se da la posibilidad de programar una curva de datos de temperaturas y ventilación deseados, con un máximo de 9 puntos de inflexión. De modo que el regulador se irá adaptando a la curva cada hora, pasando siempre por los puntos programados.

Son varios los elementos externos al regulador que pueden ser causantes de error en la regulación, por ello el CSP cuenta con un histórico de temperaturas, ventilación y humedad, que nos ayudará a prevenir, detectar y corregir fallos.

También disponemos de un contacto de alarma que nos avisará cuando la temperatura interior se salga de los márgenes programados, los valores de los sensores auxiliares suban por encima de los valores establecidos o cuando recibamos una señal de control de anomalías del exterior.

10. Fórmulas de trabajo

10.01. Fórmulas para el cálculo de las Influencias

■ Fórmula general del cálculo de influencias

M.Deseada	Magnitud deseada
M.Inicio / M.Fin	Magnitud de inicio y fin de corrección
C.Inicio / C.Fin	% de corrección de inicio y fin

$$\% \text{ de corrección} = C. \text{ Inicio} + \left[\frac{(C. \text{ Fin} - C. \text{ Inicio}) \times (M. \text{ Deseada} - M)}{(M. \text{ Fin} - M. \text{ Inicio})} \right]$$

■ IteVEA: Influencia de la temperatura exterior baja sobre la velocidad de entrada de aire.

Aumenta el valor de la V.E.A. cuando tenemos frío en el exterior.

- **IteAB:** **Influencia de la temperatura exterior baja sobre el ancho de banda**
Aumenta el ancho de banda cuando tenemos frío en el exterior.
- **IteVm:** **Influencia de la temperatura exterior baja sobre la ventilación mínima**
Recorta la ventilación mínima cuando tenemos frío en el exterior.
- **IhrVm** **Influencia de la humedad relativa alta sobre la ventilación mínima**
Aumenta la ventilación mínima cuando tenemos un exceso de humedad relativa interior.
- **Ico2Vm** **Influencia del dióxido de carbono sobre la ventilación mínima**
Aumenta la ventilación mínima cuando tenemos un exceso de dióxido de carbono.
- **Inh3Vm:** **Influencia del amoniaco sobre la ventilación mínima**
Aumenta la ventilación mínima cuando tenemos un exceso de amoniaco.

10.02. Cálculo de la velocidad de entrada de aire calculada

$$V.E.A., (VEAc) = V.E.A. \text{ programada} + \% \text{ IteVEA}$$

10.03. Cálculo del ancho de banda

$$\text{Ancho de banda calculado, (ABc)} = \text{Ancho de banda programado} + \% \text{ IteAB}$$

10.04. Cálculo de la ventilación mínima calculada

$$\text{Vent. mínima calculada (Vminc)} = V.\text{min. de la curva} - \% \text{ IteVm} + \% \text{ IhrVm} + \% \text{ Ico2Vm} + \% \text{ Inh3Vm}$$

10.05. Fórmula para el cálculo de la ventilación real calculada

$$\text{Ventilación calculada} = Vminc + \left[\frac{(T^a \text{ real} - T^a \text{ curva}) \times (Vmax - Vminc)}{ABc} \right]$$

10.06. Cálculo de la entrada de aire

(Ejemplo, ventilación calculada 9600m³/h, velocidad de entrada de aire calculada 2,5m/s y m² totales de ventana 6.)

$$m^2 = m^3 / h_{\text{Actuales}} / 3.600 / V.E.A. = 9.600 / 3.600 / 2,5 = 1,06$$

restamos el tamaño de la ventana de sobrepresión y calculamos el % de trabajo de la ventana.

$$\% \text{ Entrada} = \frac{m2_{\text{Necesarios}} \times 100}{m2_{\text{totales}}} = \frac{1,06 \times 100}{6} = 17\%$$



11. Menú de instaladores

Estas pantallas están reservadas para el personal técnico de Exafan, o en su defecto para personal técnico autorizado por Exafan.

Mediante el pulsador interno "P1" del equipo se accede a una pantalla de solicitud de clave.

Por defecto las claves del equipo salen de fabrica con los siguientes valores:

- Desbloqueo del equipo: 1 2 3 4
- Instalador del equipo: 5 6 7 8



Si se introduce la clave correcta se dará acceso a la pantalla de menú de instalador, a partir de la cual se puede acceder a las pantallas de puesta en marcha y comprobación del equipo.



Idioma del equipo



Cambio de clave de bloqueo



Cambio de clave de instalador



Unidades de potencia



Calibración de sondas a 1K



Comprobar salidas analógicas




Comprobar salidas digitales



Tipos de sensores conectados

11.01. Cambio de clave de bloqueo o instalador



Una vez en el Menú de Instalador es posible cambiar la clave de bloqueo o instalador pulsando en el botón de cambio correspondiente a cada caso, tras lo cual se accederá a la pantalla de cambio de clave, donde se pedirá la nueva clave.

11.02. Unidades de potencia

En esta pantalla programamos el ID de tarjeta utilizado para las salidas de potencia y su valor de inicio al 1%.


También podemos indicar el modo de trabajo de las mantas de calefacción:

0 - Por tablas en función del día de crianza y la temperatura ambiente.


1 - Por curva de crianza, (mantas graduales).

2 - Por curva de crianza, (mantas digitales).

Por último, podemos indicar si queremos invertir el valor de la salida analógica de mantas.




11.03. Calibración de sondas de temperatura



Mediante la pantalla de Calibración de sondas se calibran los circuitos de entrada de sondas de temperatura con un ajuste de 1K (proceso que se iniciará al pulsar el interruptor deslizante, por lo cual será necesario tener conectada la sonda de calibración de 1K).

11.04. Pruebas auxiliares, salidas analógicas y digitales

Mediante estas pantallas se puede programar los valores de salidas analógicas y digitales que se desean para poder realizar pruebas de funcionamiento del equipo o sus periféricos.



11.05. Tipos de sensores conectados



12. Conexionado

Debido a las múltiples posibilidades de configuración del equipo CSP, se darán a continuación una serie de instrucciones de conexionado básicas, ante cualquier duda o aclaración necesaria para la conexión de los equipos en su instalación póngase en contacto con el departamento de "Servicio de Asistencia Técnica" de Exafan.

- 1 - Asegurarse que el aparato esté desconectado de la RED 230Vca.
- 2 - Realizar las conexiones con la sección de cable adecuada.
- 3 - Las sondas de Tª no tienen polaridad. Por el contrario, las sondas de control ambiental, sí tienen polaridad.

- 4 - Recuerde que **SIEMPRE**, los cables de señal y de fuerza deberán ir por canales separados.

Entenderemos por cables de señal todos los relacionados con las entradas de sondas, salidas analógicas, control de la sonda de revoluciones y cables de comunicaciones.

En aquellas instalaciones donde no se cumpla con estas exigencias los cables de señal serán apantallados, conectando la malla a la misma Tierra que el equipo, (solo en ese extremo), asegurando que dicha toma Tierra cumpla con la normativa vigente.

- 5 - Importante conectar el Regulador y los motores a la toma de tierra.



NOTA


Las entradas de sondas que no vayan a ser utilizadas deben ser puenteadas en la placa.




¡ADVERTENCIA!

La corriente proporcionada por el CSP-9/25 y CSP-25 es 25A máximo. Si se supera dicho consumo se pueden producir daños irreparables en el equipo. Se deberán colocar en el cuadro eléctrico los elementos de protección adecuados para no sobrepasar el consumo máximo y asegurar la protección del equipo. El incumplimiento de estos requisitos mínimos acarreará la **CONSECUENTE PÉRDIDA DE GARANTIA**.

12.01. Esquema general




12.02. Esquema - CSP 9



Con1 Conexión módulo Unidad de Potencia (U.P.)

- pin 01 Neutro
- pin 02 Tierra
- pin 03 Fase
- pin 04 Salida regulada 9A
- pin 05 Salida regulada 9A



Bornero


- | | |
|--------|-----------|
| pin 01 | Tierra |
| pin 02 | Fase |
| pin 03 | Neutro |
| pin 04 | Motor 25A |
| pin 05 | Motor 25A |



¡ADVERTENCIA!

La corriente proporcionada por el CSP-9/25 y CSP-25 es 25A máximo. Si se supera dicho consumo se pueden producir daños irreparables en el equipo. Se deberán colocar en el cuadro eléctrico los elementos de protección adecuados para no sobrepasar el consumo máximo y asegurar la protección del equipo. El incumplimiento de estos requisitos mínimos acarreará la **CONSECUENTE PÉRDIDA DE GARANTÍA**.

12.04. Esquema - CSP 9-25



Bornero

- pin 01 Tierra
- pin 02 Fase
- pin 03 Neutro
- pin 04 Motor 25A
- pin 05 Motor 25A
- pin 06 Motor 9A
- pin 07 Motor 9A



¡ADVERTENCIA!

La corriente proporcionada por el CSP-9/25 y CSP-25 es 25A máximo. Si se supera dicho consumo se pueden producir daños irreparables en el equipo. Se deberán colocar en el cuadro eléctrico los elementos de protección adecuados para no sobrepasar el consumo máximo y asegurar la protección del equipo. El incumplimiento de estos requisitos mínimos acarreará la **CONSECUENTE PÉRDIDA DE GARANTÍA**.

12.05. Conexión de la entrada de alimentación

Con_VDD

12.05.01. Alimentación (100 - 240Vca)

pin 01	Tierra
pin 02	Fase
pin 03	Neutro
pin 04	GND (sensores)
pin 05	+Vs (sensores)
pin 06	No utilizada
pin 07	No utilizada

12.05.02. Alimentación a Vcc (entrada 9 / 36Vcc)

pin 01	Tierra
pin 02	No utilizada
pin 03	No utilizada
pin 04	GND (sensores)
pin 05	+Vs (sensores)
pin 06	-Vin (negativo de entrada)
pin 07	+Vin (positivo de entrada)

12.06. Entrada de sensores

Con_Sensores	pin 01	Vdd	pin 13	Vdd
	pin 02	señal H.R.	pin 14	señal (*presión)
	pin 03	GND	pin 15	GND
	pin 04	Vdd	pin 16	Vdd
	pin 05	señal CO2	pin 17	señal alarma exterior 1
	pin 06	GND	pin 18	GND
	pin 07	Vdd	pin 19	Vdd
	pin 08	señal NH3	pin 20	señal alarma exterior 2
	pin 09	GND	pin 21	GND
	pin 10	Vdd	pin 22	Vdd
	pin 11	señal (*exterior)	pin 23	señal alarma exterior 3
	pin 12	GND	pin 24	GND

12.07. Entrada de sondas

Con_Sondas	pin 01	GND	
	pin 02	Sonda 1	
	pin 03	GND	
	pin 04	Sonda2	
	pin 05	GND	
	pin 06	Sonda 3	
	pin 07	GND	
	pin 08	Sonda 4	
	pin 15	GND	
	pin 16	Sonda 8	(*exterior)

12.08. Contadores

Con_ESTMET	pin 01	GND
	pin 02	Contador 1
	pin 03	GND
	pin 04	Contador 2
	pin 05	no utilizado
	pin 06	Exactfan, rpm
	pin 07	12Vcc
	pin 08	GND

12.09. Salidas digitales

Con_Reles	pin 01	Fase común	pin 07	Salida 5 (fase)
	pin 02	Neutro común	pin 08	Salida 6 (fase)
	pin 03	Salida 1 (fase)	pin 09	Salida 7 (fase)
	pin 04	Salida 2 (fase)	pin 10	Salida Nc (alarma)
	pin 05	Salida 3 (fase)	pin 11	Salida C (alarma)
	pin 06	Salida 4 (fase)	pin 12	Salida No (alarma)

12.10. Salidas analógicas

Con_Analog	pin 01	Ventilación 1	pin 07	Entrada de aire 1
	pin 02	GND	pin 08	GND
	pin 03	Ventilación 2	pin 09	Entrada de aire 2
	pin 04	GND	pin 10	GND
	pin 05	Válvula	pin 11	Mantas
	pin 06	GND	pin 12	GND

13. Declaración de conformidad del fabricante

En nombre de la empresa: EXAFAN, S.A.U.
Ubicada en: Pol. Ind. Río Gállego Calle/ D, Nº 10
50840 San Mateo de Gállego • Zaragoza (España)

Declara bajo su propia responsabilidad que el:

Equipo: CSP
Fabricado en: ESPAÑA por EXAFAN, S.A.U
Marca: EXAFAN
Modelo: ExaNG / CSP
Nº de Serie: 20000 CSP

Cuando estén instalados, mantenidos y utilizados en las aplicaciones para los cuales fueron proyectados, y cuando se sigan las debidas normas de instalación e instrucciones del proveedor, los mismos cumplen los requisitos de las siguientes Directivas:

- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética.
- Directiva 2014/35/UE sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS).
- Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

y normas armonizadas:

- EN 60730-1:2016
- EN IEC 63000:2018

fabricado en San Mateo de Gállego, a 1 de Enero de 2020.

Fdo. Gerente de la empresa

Juan Pascual Nadal

14. Condiciones de garantía

Garantía

Junto con cada equipo, se adjunta el manual de instrucciones que incluye las condiciones generales de garantía de nuestros equipos / productos. Para hacer uso de la garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar el original de la factura de compra que identifique el modelo del aparato.

Jurisdicción

Para cualquier reclamación judicial de la índole que fuera, ambas partes con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles se someten a los Tribunales de Zaragoza capital (España).

La ley aplicable al contrato de venta es la ley española.

Cláusulas generales

EXAFAN S.A.U. garantiza sus productos durante el tiempo y con las excepciones que más adelante se indican, por defectos, no ocultos, de los materiales que incidan en el resultado del producto.

El período de garantía se iniciará a partir de la recepción de la mercancía por parte del Comprador, y tendrá una duración de 12 meses; excepto los ventiladores modelo EU y rejillas (slats) para cerdos cuyo período de garantía será de 3 y 5 años respectivamente.

Durante el período de garantía, EXAFAN S.A.U. llevará a cabo la reparación, sustitución o suministro de todo producto reconocido como defectuoso por EXAFAN S.A.U. y siempre que el mismo no cumpla con su funcionalidad y resulte inadecuado para el uso previsto. La elección entre las diversas opciones corresponderá en exclusiva a EXAFAN S.A.U.

El producto defectuoso reemplazado de acuerdo con esta cláusula, quedará a disposición de EXAFAN S.A.U.

Quedan excluidos de esta garantía:

- El producto deteriorado por desgaste natural, conservación o manejo negligente y/o uso contrario a las normas de seguridad o técnicas del producto.
- Daños que afecten únicamente a la apariencia o estética del producto sin afectar su funcionalidad, incluyendo sin carácter exhaustivo, manchas u oxidaciones superficiales en las chapas debidas a las condiciones ambientales de la granja.
- Los vicios y/o defectos provocados por un defectuoso manejo y/o montaje o instalación por el Comprador o por motivo de modificaciones o reparaciones llevadas a cabo sin la autorización por escrito de EXAFAN S.A.U.
- Los defectos provocados por materiales, energías o servicios utilizados por el Comprador, o los causados por un diseño impuesto por éste.
- Las averías producidas por causas de caso fortuito, fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos) y siniestros o cualquier otro tipo de catástrofes naturales.

Propiedad intelectual

EXAFAN se reserva el derecho exclusivo a la propiedad de los planos, conceptos, dibujos, instrucciones de montaje, etc., respecto a todas las mercancías entregadas por ella así como el derecho a modificar el diseño, medidas, materiales y los manuales técnicos de sus productos sin previo aviso.

Condiciones y límites

El producto debe ser instalado y utilizado conforme a las instrucciones dadas por EXAFAN S.A.U.

La garantía es anulada si algunas piezas del sistema no han sido entregadas por EXAFAN S.A.U.

EXAFAN S.A.U. no se hace responsable de un posible fallo de este producto provocado por una conexión a otros elementos no aprobados por EXAFAN S.A.U.

El producto debe ser comprado e instalado por un distribuidor autorizado por EXAFAN S.A.U. o bien bajo la tutela del personal de EXAFAN S.A.U.

Un mal funcionamiento o problema cualquiera debido a un mal uso, abuso, negligencias, alteraciones, accidentes o bien a un deficiente mantenimiento, no están cubiertos por la garantía.

La garantía no se aplica ni a las incomodidades, a la pérdida de tiempo, a la pérdida de producción, a bajos rendimientos de las crías o a las pérdidas de animales, ni a cualquier otro daño u otra pérdida debido a una pieza defectuosa, ni a la mano de obra necesaria para su cambio.

La presente garantía sólo se aplica a los sistemas utilizados para la cría de aves y cerdos.

Se pueden utilizar productos para limpiar y desinfectar, siguiendo siempre las indicaciones de los proveedores o el fabricante y siempre que no estén excluidos del modo de empleo.

Todos los gastos de transporte y desplazamiento ocasionados como consecuencia de la ejecución de la garantía serán por cuenta del cliente.

Toda excepción aplicable a la presente garantía debe ser aprobada por escrito por un cargo de la sociedad. EXAFAN S.A.U. se reserva el derecho de modificar libremente en cualquier momento, sus modelos o las características técnicas de sus productos, sin notificarlo previamente y sin obligación de mejorar los antiguos modelos.

Esta garantía carece de valor si no es devuelta firmada y sellada por el distribuidor.



Pol. Ind. Río Gállego
Calle D, nº 10
50840 San Mateo de Gállego
Zaragoza - Spain

Tlfn: +34 976 694 530
Fax: +34 976 690 968
Mail: exafan@exafan.com

www.exafan.com