



ECV

Etapa de potencia para ventiladores hasta 40 Amperios.
 ECV-VEA. Etapa de control de ventanas. Con memoria especial para ventanas VEA o de corto recorrido (válido para reguladores con salida 10/0V)

CARACTERÍSTICAS

ECV

Entradas

Equipo compacto y fácil manejo
 Facilidad de programación y ajuste

Técnicas

Indicador de la próxima maniobra a efectuar, subida/bajada.
 Indicador de porcentaje de apertura en saltos del 25%.
 Conmutador para el control de funcionamiento manual/automático.
 Alimentación a 230Vca, 50/60.
 Contactos internos.
 Entrada de control de 10-0V.

